



MediVetCon

Idealne rozwiązanie dla Twojej przychodni

● LAMPA UV-C STERILON



● LAMPA UV-C STERILON FLOW PRZEPŁYWOWA

NOWOŚĆ!



Dwu-funkcyjna: dezynfekcja przepływowa oraz powierzchni (przy zdjętej obudowie)

Idealna do: salonów fryzjerskich, kosmetycznych, gabinetów stomatologicznych, placówek służby zdrowia, hoteli, restauracji, sklepów oraz przychodni weterynaryjnych.

Przepływowe lampy UV-C STERILON FLOW wykorzystując światło ultrafioletowe (UV-C), są jednym z najskuteczniejszych urządzeń zdolnym usunąć z otoczenia wirusy, bakterie, grzyby lub zniszczyć DNA czy RNA wszelkich mikroorganizmów, które zostaną poddane naświetleniu.

Dzięki wymuszonej cyrkulacji, powietrze przechodzi przez wnętrze lampy, gdzie zostaje naświetlone i zdezynfekowane, a następnie wyparte na zewnątrz. Osłonięte światło UV-C nie wydostaje się na zewnątrz lampy, dzięki czemu może ona być wykorzystywana w pomieszczeniach, gdzie trzeba bezpiecznie i skutecznie zdezynfekować powietrze w obecności ludzi i zwierząt.

Specyfikacja techniczna:

przepływ powietrza: 110 m³/ h
rodzaj światła: ultrafioletowe UV-C
stopień szczelności: IP 20
wymiary: 16x16x72,4 cm
waga: 6 kg
kolor obudowy: biały
kolor frontu: srebrny
zasilanie: 220-240V



**Zadbaj
o bezpieczeństwo**



Twoje



**Twoich
klientów**

Medivetcon spółka jawna

+48 62 332 40 80

biuro@medivetcon.pl

Raszewy 4a, 63-210 Żerków